

Οδηγίες χρήσης:

1. Τοποθετήστε το τρενάκι σε σταθερή επιφάνεια.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB ή τοποθετήστε 3 μπαταρίες AA.
3. Ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση ON1 ή ON2 ανάλογα με τη λειτουργία που επιθυμείτε.
4. Απολαύστε τα φώτα, τη μουσική και τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα!