

Οδηγίες χρήσης

Ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταριών στο κάτω μέρος του παιχνιδιού.

Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τα σύμβολα + και –.

Κλείστε το καπάκι και ενεργοποιήστε τον διακόπτη στη θέση **ON**.

Τοποθετήστε το παιχνίδι σε επίπεδη επιφάνεια και ξεκινήστε το παιχνίδι.

Σημείωση

Μην εκθέτετε το παιχνίδι σε νερό ή υγρασία.

Μετά τη χρήση συνιστάται να το απενεργοποιείτε (**OFF**) για εξοικονόμηση μπαταρίας.

Συνιστάται η χρήση υπό την επίβλεψη ενηλίκου.