

1. Aktivacija vozila (VAŽNO) Zbog transporta, električni sustav možda neće biti spojen:

- Uklonite sjedalo (pričvršćeno jednim vijkom)
- Spojite žice (crveno na crveno, crno na crno)
- Zamijenite i učvrstite sjedalo

Nakon povezivanja, svjetla i glazba radit će ispravno.

2. Načini vožnje

- Ručno: dijete se odguruje nogama
 - Električni: automatska vožnja sa svjetlima i Bluetooth glazbom
-

3. Punjenje

- Puni se 3-5 sati (punjač uključen)
 - Nemojte puniti duže od preporučenog
-

4. Sigurnost i održavanje

- Koristite pod nadzorom odrasle osobe
 - Ne koristite na strmom terenu
 - Redovito brišite suhom krpom.
-