

Tenda se postavlja pomoću priloženih vakuumskih čašica i kuka.

Montaža traje manje od 2 minute i nije potrebno nikakvo bušenje ni alat.

Kada se ne koristi, jednostavno je povucite – automatski se sklapa u donji dio vjetrobrana.