

Upute za korištenje

Otvorite poklopac za baterije na donjoj strani igračke.
Umetnite baterije prema označenim + i – simbolima.
Zatvorite poklopac i uključite prekidač na položaj **ON**.
Postavite ljubimca na ravnu površinu i započnite igru.

Napomena

Igračku ne izlagati vodi ili vlazi.
Nakon igre preporučuje se isključivanje (**OFF**) radi uštede baterije.
Preporučuje se korištenje pod nadzorom odraslih.