

1. Jármű aktiválása (FONTOS – első használat előtt)

A szállítás során a biztonság érdekében az elektromos rendszer ki lehet kapcsolva.

Csatlakoztatási eljárás:

- Távolítsa el az ülést (általában egy csavarral rögzítve).
- Csatlakoztassa a kábeleket szín szerint: piros a pirosra, fekete a feketére.
- Helyezze vissza az ülést, és rögzítse óvatosan.

Ezután a világítás és a zene funkciók megfelelően fognak működni.

2. Vezetési módok

- Kézi vezetés – a gyermek saját lábával hajtja (2 az 1-ben modelleknél).
- Elektromos vezetés – automatikus hajtás világítással és Bluetooth zenével. A gokart modelleknél a sebesség nagyobb, a kormány közvetlenül irányítja az irányt.

3. Összecsukás és szállítás (csak a gokart modellnél)

- A jármű könnyen összecsukható néhány lépésben.
- Ideális kis helyen való tároláshoz és szállításhoz.

4. Akkumulátor töltése

- Használja a mellékelt töltőt.
- Töltési idő: 3–5 óra.
- Ne hagyja az akkumulátort a javasolt időnél hosszabb ideig tölteni.

5. Biztonság és karbantartás

- Mindig felnőtt felügyelete mellett használja.
- Ne használja meredek vagy csúszós felületeken.
- Minden használat után törölje le a járművet száraz ruhával.
- Ne tegye ki hosszan tartó közvetlen napfénynek vagy esőnek.