

Inserire le batterie nell'apposito vano e accendere il gattino tramite l'interruttore.
Toccarlo o premere il pulsante per attivare movimenti e suoni.
Dopo l'uso, spegnere il giocattolo e conservarlo in un luogo asciutto e sicuro.