

Accendere il dispositivo premendo il pulsante e scegliere l'accessorio desiderato. Utilizzare la funzione di aspirazione per rimuovere la polvere o la funzione di soffiaggio per pulire le aree difficili da raggiungere. Dopo l'uso, svuotare il contenitore e ricaricare il dispositivo per il prossimo utilizzo.