

Naudojimo instrukcija

Atidarykite baterijų dangtelį žaislo apačioje.

Įdėkite baterijas pagal + ir – simbolius.

Uždarykite dangtelį ir įjunkite jungiklį į **ON** padėtį.

Padėkite žaislą ant lygaus paviršiaus ir pradėkite žaidimą.

Pastaba

Nelaikykite žaislo vandenyje ar drėgmėje.

Po naudojimo rekomenduojama išjungti (**OFF**), kad būtų taupoma baterija.

Rekomenduojama naudoti prižiūrint suaugusiems.