

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Ugninė magiška lazdelė yra profesionalus magijos rekvizitas ir nėra vaikų žaislas. Ji skirta tik suaugusiems, kurie žino saugaus naudojimo taisykles.

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite prie gaminio pridėtą originalią instrukciją ir naudokite tik tam skirtą eksploatacinę medžiagą. Rekvizitą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, atokiau nuo šilumos šaltinių ir degių medžiagų.

Niekada nenukreipkite lazdelės angos į žmones, gyvūnus ar daiktus. Nežiūrėkite tiesiai į liepsnos angą ir nenaudokite lazdelės uždaroje ar pavojingose patalpose.

Kai lazdelė nenaudojama, jos vamzdelyje neturi likti eksploatacinės medžiagos. Naudojamas popierius prieš naudojimą turi būti visiškai sausas ir tinkamai laikomas.

Lazdelę naudokite tik lauke, atviroje ir saugioje vietoje, griežtai laikydamiesi originalios gamintojo instrukcijos. Jei kyla bet kokių abejonių, rekvizito neaktyvuokite.