

1. Transportlīdzekļa aktivizēšana (SVARĪGI) Transportēšanas dēļ elektriskā sistēma var nebūt pieslēgta:

- Noņemiet sēdekli (piestiprināts ar vienu skrūvi)
- Pievienojiet vadus (sarkanu uz sarkanu, melnu ar melnu)
- Nomainiet un nostipriniet sēdekli

Pēc savienojuma izveides gaismas un mūzika darbosies pareizi.

2. Braukšanas režīmi

- Manuāli: bērns atgrūž ar kājām
- Elektriskais: automātiska braukšana ar gaismām un Bluetooth mūziku

3. Uzlāde

- Uzlāde 3-5 stundas (iekļauts lādētājs)
- Neuzlādējiet ilgāk, nekā ieteikts

4. Drošība un apkope

- Lietojiet pieaugušo uzraudzībā
 - Neizmantojiet stāvā reljefā
 - Regulāri noslaukiet ar sausu drānu.
-