

Izvēlieties piemērotu vietu uzstādīšanai.

Uzstādiet ventilatoru pie sienas vai atverē un pievienojiet to elektrotīklam (220 V).

Pēc uzstādīšanas ierīce ir gatava lietošanai.