

Lietošanas instrukcija

Atveriet bateriju nodalījuma vāku rotaļlietas apakšpusē.

Ievietojiet baterijas atbilstoši + un – simboliem.

Aizveriet vāku un ieslēdziet slēdzi pozīcijā **ON**.

Novietojiet rotaļlietu uz līdzenas virsmas un sāciet spēli.

Piezīme

Nepakļaujiet rotaļlietu ūdenim vai mitrumam.

Pēc lietošanas ieteicams to izslēgt (**OFF**), lai taupītu bateriju.

Ieteicams lietot pieaugušo uzraudzībā.