

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Uguns burvju nūjiņa ir profesionāls burvju triks un nav rotaļlieta bērniem. Tā paredzēta tikai pieaugušajiem, kuri pārzina drošas lietošanas noteikumus.

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet izstrādājumam pievienoto oriģinālo instrukciju un izmantojiet tikai paredzēto patēriņa materiālu. Glabājiēt rekvizītu bērniem nepieejamā vietā, kā arī prom no karstuma avotiem un uzliesmojošiem materiāliem.

Nekad nevērsiet nūjiņas atveri pret cilvēkiem, dzīvniekiem vai priekšmetiem. Neskatieties tieši liesmas atverē un neizmantojiet nūjiņu slēgtās vai bīstamās telpās.

Kad nūjiņa netiek izmantota, tās caurulē nedrīkst atrasties patēriņa materiāls. Izmantojamajam papīram pirms lietošanas jābūt pilnībā sausam un pareizi uzglabātam.

Izmantojiet nūjiņu tikai ārpus telpām, brīvā un drošā vietā, stingri ievērojot ražotāja oriģinālo instrukciju. Ja rodas jebkādas šaubas, neaktivizējiet rekvizītu.