

Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie.

Włącz golarkę i delikatnymi ruchami przesuwaj po suchej skórze.

Po użyciu opłucz głowicę pod wodą i pozostaw do wyschnięcia.