

1. Activarea vehiculului (IMPORTANT) Din cauza transportului, este posibil ca sistemul electric să nu fie conectat:

- Scoateți scaunul (atașat cu un șurub)
- Conectați firele (roșu la roșu, negru la negru)
- Înlocuiți și asigurați scaunul

După conectare, luminile și muzica vor funcționa corect.

2. Moduri de conducere

- Manual: copilul împinge cu picioarele
 - Electric: conducere automată cu lumini și muzică Bluetooth
-

3. Încărcare

- Încarcă 3-5 ore (încărcător inclus)
 - Nu încărcați mai mult decât este recomandat
-

4. Siguranță și întreținere

- Utilizați sub supravegherea unui adult
 - Nu utilizați pe teren abrupt
 - Ștergeți regulat cu o cârpă uscată.
-