

Pur și simplu desfaceți cada și așezați-o pe o suprafață plană.

Conectați furtunul de scurgere dacă este necesar.

După utilizare, goliți apa prin orificiu și pliați cada.

Cada poate fi depozitată sub pat, în dulap sau lângă mașina de spălat.

Se recomandă clătirea periodică cu un detergent delicat.