

1. Aktivacija vozila (VAŽNO) Zbog transporta, električni sistem možda nije povezan:

- Skinite sedište (pričvršćeno jednim šrafom)
- Spojite žice (crveni na crveni, crni na crni)
- Vratite i pričvrstite sedište

Nakon povezivanja, svetla i muzika će raditi ispravno.

2. Načini vožnje

- Ručno: dete se odguruje nogama
 - Električno: automatska vožnja uz svetla i Bluetooth muziku
-

3. Punjenje

- Puni se 3-5 sati (punjač uključen)
 - Ne puniti duže od preporučenog
-

4. Bezbednost i održavanje

- Koristiti pod nadzorom odraslih
 - Ne koristiti na strmim terenima
 - Redovno brišite suvom krpom
-