

Tenda se postavlja pomoću priloženih vakuumskih čašica i kuka.

Montaža traje manje od 2 minuta i nije potrebno nikakvo bušenje ili alat.

Kada se ne koristi, uvucite tendu laganim povlačenjem – automatski se sklapa u donji deo vetrobrana.