

- Otvorite prečinac za baterije i umetnite baterije prema označenoj polarizaciji.
- Uključite prekidač na položaj **ON** i lagano dodirnite ili pomazite igračku kako biste aktivirali pokrete.
- Nakon korištenja, isključite igračku i čuvajte je na suhom mjestu.