

Uključite uređaj pritiskom na dugme i postavite željeni nastavak.

Koristite funkciju usisavanja za uklanjanje prljavštine ili izduvavanja za čišćenje uskih i nepristupačnih mesta.

Nakon korišćenja ispraznite posudu i pripremite uređaj za sledeću upotrebu.