

1. Aktivacija vozila (POMEMBNO) Zaradi transporta električni sistem morda ne bo priključen:

- Odstranite sedež (pritrjen z enim vijakom)
- Priključite žice (rdečo na rdečo, črno na črno)
- Zamenjajte in pritrdite sedež

Po povezavi bodo luči in glasba pravilno delovali.

2. Načini vožnje

- Ročno: otrok se odrida z nogami
 - Električni: samodejna vožnja z lučmi in glasbo Bluetooth
-

3. Polnjenje

- Polni se 3-5 ur (polnilec priložen)
 - Ne polnite dlje, kot je priporočeno
-

4. Varnost in vzdrževanje

- Uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe
 - Ne uporabljajte na strmem terenu
 - Redno brišite s suho krpo.
-