

1. Aktivácia vozidla (DÔLEŽITÉ) Z dôvodu prepravy nemusí byť elektrický systém pripojený:

- Odstráňte sedadlo (pripevnené jednou skrutkou)
- Pripojte vodiče (červený k červenému, čierny k čiernemu)
- Nasad'te a zaistite sedadlo

Po pripojení budú svetlá a hudba fungovať správne.

2. Jazdné režimy

- Manuálne: dieťa sa odtláča nohami
 - Elektrická: automatická jazda so svetlami a hudbou cez Bluetooth
-

3. Nabíjanie

- Nabíjanie 3-5 hodín (nabíjačka je súčasťou balenia)
 - Nenabíjajte dlhšie, ako sa odporúča
-

4. Bezpečnosť a údržba

- Používajte pod dohľadom dospeléj osoby
 - Nepoužívajte na strmom teréne
 - Pravidelne utierajte suchou handričkou.
-