

Vyberte vhodné miesto na montáž.

Namontujte ventilátor na stenu alebo do otvoru a pripojte ho k elektrickej sieti (220 V).

Po inštalácii je zariadenie pripravené na používanie.