

Vložte batérie do určeného priestoru a zapnite mačku pomocou prepínača.
Dotknite sa jej alebo stlačte tlačidlo na aktiváciu pohybov a zvukov.
Po použití hračku vypnite a uložte na suché a bezpečné miesto.