

Használati útmutató

1. Használat előtt távolítsa el a védőkupakot.
2. Nyomja meg a kapcsolót a készülék bekapcsolásához.
3. Merítse a szondát a vízmintába a jelölt vonalig.
4. Várjon néhány másodpercet, amíg a mérés stabilizálódik.
5. Nyomja meg a HOLD gombot, ha meg szeretné tartani az értéket.
6. A mérés után törölje le a szondát és kapcsolja ki a készüléket.
7. Tárolja a tesztet száraz helyen.