

## Lietošanas instrukcija

1. Noņemiet aizsargvāciņu pirms lietošanas.
2. Nospiediet slēdzi, lai ieslēgtu ierīci.
3. Iemērciet zondi ūdens paraugā līdz atzīmētajai līnijai.
4. Pagaidiet dažas sekundes, līdz rādījums stabilizējas.
5. Nospiediet pogu HOLD, ja vēlaties saglabāt vērtību.
6. Pēc mērījuma noslaukiet zondi un izslēdziet ierīci.
7. Uzglabājiet testerī sausā vietā.