

Οδηγίες χρήσης

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα πριν από τη χρήση.
2. Πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Βυθίστε τον αισθητήρα στο δείγμα νερού μέχρι τη σημειωμένη γραμμή.
4. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη.
5. Πατήστε το κουμπί HOLD αν θέλετε να κρατήσετε την τιμή.
6. Μετά τη μέτρηση, σκουπίστε τον αισθητήρα και απενεργοποιήστε τη συσκευή.
7. Φυλάξτε τον μετρητή σε ξηρό μέρος.