

- Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του οχήματος πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
- Επιλέξτε το κατάλληλο σημείο για την τοποθέτηση της κόρνας.
- Στερεώστε τη βάση με τις παρεχόμενες βίδες.
- Συνδέστε τα καλώδια στο ηλεκτρικό σύστημα 12 V σύμφωνα με το κατάλληλο διάγραμμα σύνδεσης.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι καλά στερεωμένες.
- Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ελέγξτε τη λειτουργία της κόρνας.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας και μόνο όπου επιτρέπεται η χρήση του.